



## CRTオペレーションパネル

フロント、中央監視室、警備室等に設置します。各客室の状況(チェックイン、チェックアウト、在不在、清掃中、清掃完了等)のほかアコモセンサとの通信により各客室温度状況、空調機の運転状況の表示と予冷予熱時の客室温度設定や運転開始時間の設定等ができます。冷房モード、暖房モードの一括切り替えができます。

